

UPUTE ZA UPORABU

GAMMO pekači palačinki

U interesu da biste uredno koristili proizvod, pažljivo pročitajte upute za uporabu prije korištenja uređaja!

Gammo proizvodi se proizvode najmodernijom tehnologijom proizvodnje.

Svi njihovi tehnički parametri odgovaraju međunarodnim propisima.

Gammo pekači palačinki se mogu koristiti za pečenje palačinki raznih tijesta. Ovi proizvodi su sigurni, pouzdani i lako se koriste. Sastavni dijelovi uređaja odgovaraju propisima prehrambene industrije.

SIGURNOSNI PROPISI

- Neispravna uporaba uređaja može rezultirati oštećenje uređaja i ozljedu korisnika.
- Uređaj se može koristiti samo u svrhe za koje je konstruiran, znači za pečenje palačinki. Proizvođač ne prima na sebe nikakvu odgovornost za kvarove koji proizlaze od neispravnog korištenja.
- Pazite se, nemojte se opeći za vrijeme korištenja uređaja.
- **PAŽNJA!** Nemojte dotaknuti dijelove uređaja osim kontrolnih gumbi.
- Držite uređaj i električni priključak podalje od vode ili bilo kakve tekućine. Ukoliko uređaj slučajno padne u vodu isključite ga odmah iz struje i prepustite da uređaj pregleda stručnjak. Ne pridržavanje propisa može prouzrokovati situaciju opasnu za život.
- Nikada nemojte odstraniti kućište uređaja.
- Nemojte metnuti nikakav predmet/stvar u unutrašnjost uređaja.
- Nemojte staviti nikakav predmet na uređaj.
- Nemojte uređaj okrenuti na bočnu stranu ili naopako niti u slučaju transportiranja uređaja. Nemojte uključiti uređaj na površini većeg nagiba od 45°-a.
- Nemojte dotaknuti električni priključak mokrim ili vlažnim rukama.
- Redovno kontrolirajte električni priključak i električni kabel uređaja! Ukoliko primjećujete kvar na bilo kojem električnom dijelu, kontaktirajte stručnjaka za popravak.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao ili ako je uređaj na bilo koji drugi način oštećen! Tražite pomoć stručnjaka u interesu rješavanja kvara.
- Nemojte probati popraviti uređaj! **Može prouzrokovati situacije opasne za život.**
- Pripazite što električni kabel ne bude u kontaktu s oštrim ili vrućim predmetom i držite ga dalje od otvorenog plamena! Kada isključite uređaj iz struje uvijek pripazite da utikač ne izvučete iz utičnice pomoću kabla nego uhvatite sam utikač.
- Za vrijeme uporabe uvijek pripazite na uređaj.
- Nikada nemojte dopustiti da dijete upravlja industrijskim uređajima, i ne ostavljajte djecu u blizini uređaja bez nadzora.
- Ako duže ne koristite uređaj ili prije čišćenja uvijek iskopčajte ga iz struje.
- **PAŽNJA!** Dok je utikač uređaja u utičnici, uređaj je pod naponom.
- Isključite uređaj prije nego što ga iskopčate iz struje.
- Nikada nemojte vući ili transportirati uređaj držeći ga za električni kabel. Kod transportiranja držite ga za kućište.
- Nemojte koristiti nikakve dodatke koji ne pripadaju uređaju.
- Nakon korištenja isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.
- Električni priključak se mora instalirati prema važećim lokalnim pravilima i propisima.

PRVA UPORABA: Otvorite pakiranje i pregledajte uređaj. Ukoliko primjećujete ikakvo oštećenje, **NEMOJTE** koristiti uređaj, nego stupite odmah u kontakt s dostavljačem i distributerom proizvoda, odnosno sačuvajte sve elemente originalne ambalaže!

- Odstranite ambalažu.
- Smjestite uređaj na masivnu površinu i nivelirajte ga.
- Uvjerite se da u blizini uređaja nema grijalica, štednjaka, peći itd.
- Uređaj se mora smjestiti na glatku vodoravnu površinu udaljeno od zida ili drugih predmeta barem 10cm-a radi ventilacije uređaja.
- Uređaj smjestite u poziciju da električni priključak bude uvijek pri ruci.
- Prije prve uporabe preporučujemo da vanjski dio uređaja i dodatne dijelove prebrišete vlažnom krpom (koristite pri tom vodu i blagi deterdžent). Pustite ga da se skroz osuši.
- Pratite upute opisane u " UPUTAMA ZA UPORABU".
- **PAŽNJA!** Prije prve uporabe površina za pečenje se mora ugrijati na barem 180-200°C-a!
- **PAŽNJA!** Površina za pečenje je umazana slojem za očuvanje, koji sloj pri prvog zagrijanja može rezultirati dim, to je dio normalnog rada uređaja.

UPUTE ZA UPORABU

- Ukopčajte utikač uređaja u utičnicu električne mreže. Kod uključanja se uključi i zelena lampica.
- Lampica za označavanje grijanja se uključi (crvena lampica) i isključi, nakon što je uređaj postigao željenu temperaturu (Kod maksimalne temperature vrijeme ugrijanja kod prvog korištenja je cca 15 minuta.)
- Ako je površina postigla željenu temperaturu prolijte tijesto za palačinke na po njoj, ali samo u toj količini da tijesto ne curi dolje preko ruba površine. **PAŽNJA!** Ukoliko se to dogodi, odmah odstranite višak, jer to može oštetiti uređaj!
- **PAŽNJA!** Nikada nemojte dotaknuti površinu za pečenje ili palačinku golim rukama!
- Ukoliko ne želite koristiti uređaj, isključite ga i regulator temperature stavite u poziciju "0".
- Ukoliko uređaj ne koristite duže vrijeme molimo Vas iskopčajte ga iz struje.
- Preporučuje se dnevno čišćenje uređaja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije svakog čišćenja ili održavanja uređaja iskopčajte ga iz struje!
- **PAŽNJA!** Prije čišćenja ili održavanja pustite da se uređaj skroz ohladi.
- **PAŽNJA!** Kod čišćenja nemojte koristiti korozivna sredstva, optapala ili sredstva s česticama - jer ona mogu prouzrokovati ogrebotine. Uvjerite se da voda nije ušla u unutrašnjost uređaja.
- Očistite uređaj mokrom krpom i blagim deterdžentom. Prebrišite ga suhom krpom i ostavite ga da se skroz osuši.

ODLAGANJE

- Uvjerite se da je uređaj bio očišćen prije odlaganja.
- Smotajte električni kabel.
- Držite uređaj na suhom i hladnom mjestu.

JAMSTVO

Uređaj osnovno ima 12 mjeseci jamstva od dana kupnje. Uslove jamstva ćete naći na dokumentu o jamstvu.

U dolje navedenim situacijama se ne može potvrditi jamstvo:

1. U slučaju kvarova zbog dostave, instalacije ili nestandardiziranog električnog priključka
2. U slučaju kvarova rezervnih dijelova zbog ne odgovarajuće opskrbe struje
3. U slučaju kvarova zbog nedopuštenog rastavljenja, ugađanja ili izmjene mehaničkih ili elektroničkih dijelova
4. U slučaju kvarova zbog neispravnog korištenja, čišćenja ili održavanja
5. U slučaju kvarova zbog nehumanih razloga kao što su preopterećenje zbog napona, požar, zemljotres, munja, ostale prirodne katastrofe ili u slučaju kvarova zbog glodavaca ili ostalih štetočina
6. U slučaju ne pridržavanja uputa opisanih u Uputama za uporabu
7. U slučaju potrošnih dijelova.

UNIŠTENJE NEAKTIVNIH UREĐAJA

Rashodovani uređaji se smiju uništiti prema važećim ekološkim propisima. Predlaže se odlaganje uređaja na dvorištima za reciklažu.